

Como purgar el aire del sistema hidráulico de la Jack Puck

1. Asegurarse que la válvula de presión este cerrada.
2. Girar la válvula de presión una vuelta completa en el sentido anti horario.
3. Bombear el mango 8 veces rápidamente.
4. Girar la válvula de presión en el sentido horario para cerrar la válvula.
5. Para quitar el aire en el elevador, bombear el mango hasta que la silla alcance la altura máxima.
6. Girar la válvula de presión una vuelta completa en el sentido anti horario y bajar la silla en la posición más baja. Ejercer una presión sobre la silla si necesario.
7. Girar la válvula de presión en el sentido horario hasta que sea cerrada y verificar que el sistema de bombeo funcione correctamente. Puede ser necesario efectuar este procedimiento más de una vez para asegurarse que todo el aire haya sido evacuado.