

Guide d'interprétation des lumières sur le régulateur de vitesse de la Trimpro XL.

Lumière verte clignote lentement	Opérationnel
Lumière rouge clignote lentement	Court-circuit. Cela indique un problème avec le filage du moteur ou du régulateur de vitesse. Vérifiez si le cordon d'alimentation est coupé ou endommagé.
Lumière rouge et jaune clignotent rapidement	Basse tension. Vérifier que le courant électrique puisse se rendre jusqu'à la machine. Cela indique normalement que le circuit électrique ou est branchée la machine manque de courant.
Lumière rouge et jaune clignotent lentement	Haute tension. Vérifier que le courant électrique se rendant à la machine n'est pas trop élevé. Cela indique normalement que le circuit électrique ou est branché la machine est trop élevé (exemple : la machine est branchée dans un circuit 220 V en Amérique du Nord)
Lumière jaune clignote lentement	En attente. Cela indique qu'une connexion électrique ne fonctionne pas. Cela est normalement causé par l'interrupteur de fin de course (limit switch) qui n'est pas suffisamment compressé lorsque le couvercle de la machine est fermé. Quand le couvercle est ouvert, l'interrupteur de fin de course est situé du côté gauche de la machine. Lorsque vous pressez le levier de l'interrupteur vous devriez entendre un clic. Ce clic indique que le courant passe. Lorsque vous fermez le couvercle de la machine, assurez-vous que vous entendez le clic de l'interrupteur de fin de course.